FICHA TECNICA			
SR/NO	**MODELO**	**IMAGEN**	**DESCRIPCION**
1	**YUYUE A54-C**		**TENSIOMETRO DE MERCURIO**
ESPECIFICACIONES		**Pantalla de doble unidad: kPa y mmHg** **Rango de 0 a 300mm Hg (0 ~ 40kPa)** **Error permitido: ± 0.5kPa (± 3.75mmHg)** **División de escala mínima: 0.5 kPa o 2 mmHg** **Tamaño: 350 x 95 x 50 mm** **Tamaño estandar del brazalete: 54*14,5 cm** **Diámetro de tubo de vidrio: Interior 205mm** **G.W./N.W.: 18.8/15kgs**	
MATERIAL COMPOSICIÓN		**El tubo adopta con PVC de calidad, elástico y resistente.** **Tubo de vidrio** **Brazalete de Nylon** **Válvula de liberación de aire de PVC**	
USO		**El esfigmomanómetro de mercurio (hg), mide la presión del sistema cardiovascular, con base en la altura que alcanza el mercurio. Es adecuado para su uso en salas de hospital y también para uso doméstico.**	
ALMACENAMIENTO		**Almacene en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, para evitar el calor y la humedad.**	
PRESENTACION COMERCIAL		**1 PC en caja**	

FICHA TECNICA			
SR/NO	**MODELO**	**IMAGEN**	**DESCRIPCION**
1	**NC805-001/890768**		**TENSIOMETRO DE MERCURIO**
ESPECIFICACIONES		**Pantalla de doble unidad: kPa y mmHg** **Rango de 0 a 300mm Hg (0 ~ 40kPa)** **Error permitido: ± 0.5kPa (± 3.75mmHg)** **División de escala mínima: 0.5 kPa o 2 mmHg** **Tamaño: 350 x 95 x 50 mm** **Tamaño estandar del brazalete: 54*14,5 cm** **Diámetro de tubo de vidrio: Interior 205mm** **G.W./N.W.: 10/8.4kgs**	
MATERIAL COMPOSICIÓN		**El tubo adopta con PVC de calidad, elástico y resistente.** **Tubo de vidrio** **Brazalete de Nylon** **Válvula de liberación de aire de PVC**	
USO		**El esfigmomanómetro de mercurio (hg), mide la presión del sistema cardiovascular, con base en la altura que alcanza el mercurio.**	
ALMACENAMIENTO		**Almacene en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, para evitar el calor y la humedad.**	
MANTENIMIENTO		**El instrumento debe ser estable y seguro, protege de ser aplastado o impactado.** **Nunca pliegue la manguera demasiado pinza, o doblar el manguito en piezas pequeñas, o ponerlo cerca de cualquier fuente de ignición.** **La válvula de gas deben guardarse en el espacio correcto dentro de la caja, para proteger la cara del vidrio de que se estrelle.** **El esfigmomanómetro debe limpiarse con tejido suave y limpiador neutro.**	
PRESENTACION COMERCIAL		**1 PC en caja**	